

Bedienungsanleitung zur

DVB-C Sendersuche

für TV-Geräte mit der Typenbezeichnung "TW", "TX", "TZ" und "TY"



www.metz-ce.de

U1501_40103_01



Funktionsi	ibersicht	20:10 Anleitung	
TV 🔄	Aufnahmen Avaiv	Ralio	Internet Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden		
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung	Menü	

ОК

Image: Bei einer Senderumstellung durch Ihren Kabelanbieter empfehlen wir Ihnen vor demStart eines Sendersuchlaufes das TV-Gerät auf den werkseitigen Auslieferzustandeinzustellen.

Werkseinstellungen herstellen

- Taste 🕜 drücken und die "Funktionsübersicht" aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel "Menü" anwählen und Taste $\Box K$ drücken.

Menü		20:10 ANLEITUNG	
Bild	Ton	Netzwerk	AV Geräte
TV Sender e	Radio Senderliste		
	ndersicherung	Untertitel	Service
Konfiguratio	n Bluetooth®		
Satellit	Kabel	Terrestrisch	Analog TV

 Konfiguration
 * * * EXPERTE

 BEDIENUMFANG
 ANLETUNG

 Sprache
 CL-Dialog über:
 Initialisierung durchführen

 Land
 Deutschland
 Fernbedienung

 Bedienung
 Werkseinstellungen

 Startverhalten
 ZuRÜCK





- Mit der Cursortaste die Kachel "Konfiguration" anwählen und Taste 🛛 K drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü "Bedienung" anwählen und Taste 🛛 K drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü "Werkseinstellungen" anwählen und Taste DK drücken.
- Taste **DK** drücken und die Initialisierung ausführen. Alle Senderlisten werden gelöscht und das TV-Gerät wird in den werksseitigen Auslieferungszustand versetzt.
- Nach der Initialisierung das TV-Gerät mit dem Netzschalter am TV-Gerät ausschalten.

Sendersuche neu starten

- Schalten Sie das TV-Gerät mit dem Netzschalter ein.
- Treffen Sie mit der Cursortaste im automatisch erscheinenden Menü die für Sie zutreffende Auswahl und bestätigen diese mit der Taste **DK**.
- Mit der Cursortaste die Empfangsarten ansteuern die bei Ihnen <u>micht</u> vorliegen und Taste CK drücken. Der Haken verbleibt dann nur noch bei der Ihnen vorliegenden Empfangsart "Kabel".
- Mit der Cursortaste Weiter anwählen und Taste 🛛 K drücken.
- Mit der Cursortaste Nur unverschlüsselte oder Alle auswählen und Taste **DK** drücken.
- Der Sendersuchlauf startet.

Die gefundenen Sender werden in den TV Senderlisten "Alle TV Sender" und in der "TV Liste 1" abgespeichert. Die Inhalte beider Listen sind gleich.



<u>Funktionsi</u>	ibersicht	20:10 ANLEITUNG	
	Aufnahmen Avit	Radio	Internet Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden		
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung	Menü	



Menü		20:10 ANLEITUNG	
Bild	Ton	Netzwerk	AV Geräte
	adio Senderliste		
IV Senderliste	Indersicherung	Untertitel	Service
Konfiguration	Bluetooth®		
Satellit	Kabel	Terrestrisch	Analog TV

TV Liste 1	V Senderlist ■ ANLEITUNG	e Alle TV Sender
0	Block markieren	1 Das Erste HD
1 Das Erste HD	Markierungen	2 ZDF HD
2 ZDF HD	entfernen	3 BR Nord HD
3 BR Nord HD	Entfernen	4 SAT.1
4 SAT.1	Verschieben	5 RTL Television
5 RTL Television	EPG Ein / Aus	6 RTL2
6 RTL2	Kindersicherung Ein / Aus	7 ProSieben
7 ProSieben	Details	8 WDR HD Aachen
8 WDR HD Aachen	Suche Name	9 SIXX
9 SIXX	Exportieren	10 hr HD

Favoritenliste erstellen

Die linke Liste können Sie selbst gestalten (Favoritenliste), in dem Sie Sender verschieben oder löschen.

Die rechte Liste zeigt alle gefundenen Sender und kann nicht verändert werden.

- Taste 🖾 drücken und die "Funktionsübersicht" aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel "Menü" anwählen und Taste 🗖 K drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel "TV Senderlisten" oder "Radio Senderlisten" anwählen und Taste **DK** drücken.
- \bullet Rote Taste 0 drücken, mit der Cursortaste "Liste hinzufügen" anwählen und Taste $\Box K$ drücken.
- Mit der eingeblendeten virtuellen Tastatur (Modellabhängig) einen neuen Namen für die Liste vergeben und mit der grünen Taste 🕥 übernehmen.
- TV-Sender, die in die neue Liste übernommen werden sollen, in der rechten Liste "Alle TV Sender" anwählen und Taste DK drücken. Die Sender werden markiert.

Block markieren

- Mit der Cursortaste den ersten Programmplatz, des gewünschten Blocks, ansteuern und mit **DK** markieren.
- Mit der Cursortaste den letzten Programmplatz, des gewünschten Blocks, ansteuern und mit **DK** markieren.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und "Block markieren" anwählen und Taste **DK** drücken. Der Senderblock wird markiert.
- Mit der Cursortaste "Hinzufügen" anwählen und Taste **DK** drücken. Die markierten Sender werden in die neue Liste übertragen.
- Mit der gelben Taste 🗊 und der roten Taste 🔞 können Sie zwischen den Listen umschalten.

Sender innerhalb einer Liste verschieben

- Das Verschieben von Sendern ist prinzipiell nur in der Liste auf der linken Seite möglich.
- Taste 🛆 drücken und die "Funktionsübersicht" aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel "Menü" anwählen und Taste DK drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel "TV Senderliste" oder "Radio Senderliste" anwählen und Taste **DK** drücken.
- Bei eingeblendeten TV Senderlisten die rote Taste 🛈 drücken und mit der Cursortaste eine Favoritenliste (Modellabhängig) auswählen.
- Taste **DK** drücken und die ausgewählte Favoritenliste aufrufen (Modellabhängig).
- Mit der Cursortaste den Sender anwählen, der verschoben werden soll.
- Taste **DK** drücken und den Sender markieren.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln, "verschieben" ansteuern und Taste **DK** drücken.

Wählen Sie mit der Cursortaste die Position aus, wo der Sender eingefügt werden soll.

Taste **DK** drücken und den Sender an diese neue Position verschieben.

Alternativ mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte "Hier einfügen" anwählen und Taste **DK** drücken.

In der Senderliste können gleichzeitig auch mehrere Sender verschoben werden, siehe "Block markieren" auf vorangehenden Seite.

Sender löschen

- Das Löschen von Sendern ist prinzipiell nur in der Liste auf der linken Seite möglich.
- Rote Taste 🔞 drücken und mit der Cursortaste eine Favoritenliste auswählen (Modellabhängig).
- Taste **IK** drücken und die ausgewählte Favoritenliste aufrufen (Modellabhängig).
- Mit der Cursortaste den Sender anwählen, der gelöscht werden soll.
- Taste **DK** drücken und den Sender markieren.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln.
- \bullet Mit der Cursortaste "Entfernen" anwählen und Taste $\Box K$ drücken.
- IN der Senderliste können gleichzeitig auch mehrere Sender gelöscht werden, siehe "Block markieren" auf vorangehende Seite.

Änderungen aufgrund des technischen Forschritts und Irrtümer vorbehalten !